

Installationshinweise

Installationshinweise für das Induktionsrohr

- Das Induktionsrohr muss zwingend mit zwei 90 Grad Bögen eingebaut werden um das durchfließende Fluid / Wasser für den Vorgang passend einströmen zu lassen.
- Die Montage sollte unmittelbar nach Wasseruhr/Filter/Druckminderer vor der ersten Verteilung bzw. dem ersten Verbraucher eingebaut werden.
- Das Steuergerät sollte mind. 40 cm von allen elektrischen Geräten entfernt montiert werden, um elektromagnetische Einflüsse zu minimieren.

Installationshinweise für das Erdungsset bitte Beachten

- Das Erdungsset besteht aus 2 Bandrohrschellen, passend für Rohre in den Abmessungen von $\frac{3}{4}$ Zoll bis 2 Zoll und einem Erdungsdraht mit einer Länge von ca. 1 Meter.
- Die Beispielbilder auf der zweiten Seite zeigen, wie es angebracht werden muss.
- Der Erdungsdraht sollte einen Mindestabstand von ca. 10 cm zu den Induktionsrohren haben.
- Das Erdungsset dient der Überbrückung der elektrochemischen Spannungsreihe und ist ein elementarer Bestandteil der Funktion der Anlage.

Bitte beachten Sie die beiden Beispiele auf Seite 2

Installationsbeispiel – Erdungsset mit einem Induktionsrohr



Installationsbeispiel – Erdungsset mit zwei Induktionsrohr

